Schlumberger
Array Induction Imager Tool
AIT
Run 1
Run 2
Run 3
Run 4
Run 5
Run 6
Run 7
Run 8
Run 9
Run 10
Run 11
Run 12
Run 13
Run 14
Run 15
Run 16
Run 17
Run 18
Run 19
Run 20
Run






14620
14640
14660
14680
14700
14720
14740
14760
14780
14800
14820
14840
14860
14880
14900
14920
14940
14960
14980
15000
15020
15040
15060
15080
15100
15120
15140
15160
15180
15200
15220
15240
15260
15280
15300
15320
15340
15360
15380
15400
15420
15440
15460
15480
15500
15520
15540
15560
15580
15600
15620
15640
15660
15680
15700
15720
15740
15760
15780
15800
15820
15840
15860
15880
15900
15920
15940
15960
15980
16000
16020
16040
16060
16080
16100
16120
16140
16160
16180
16200
16220
16240
16260
16280
16300
Gamma
0
200
ROP
0
200